

## MANUAL - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

### Manutenção e Conservação das Chapas PCLIGHT®

- 1 - Limpar as chapas a cada mês, no mínimo. Levando-se em conta as condições ambientais do local e a aplicação, adequar a periodicidade de limpeza de acordo com as necessidades.
- 2 - Se a limpeza é feita regularmente, somente água corrente já é suficiente.
- 3 - Não usar produtos químicos, alvejantes ou produtos de limpeza para uso doméstico.
- 4 - Se a sujeira acumulada for muita, aplicar sabão neutro e usar pano macio ou escova de cerdas macias.
- 5 - Lavar com água corrente em abundância.
- 6 - Utilizar sabão neutro – quando e se necessário.
- 7 - Esfregar, se necessário, com pano macio ou escova de cerdas macias.
- 8 - Para limpezas mais pesadas, usar álcool isopropílico com o auxílio de pano macio.
- 9 - As chapas sem proteção anti-risco são sensíveis a abrasão, lembre-se disso na hora de limpá-las.
- 10 - Tenha certeza de enxaguar abundantemente as chapas, resíduos de sabão ou de álcool podem mancha-las.
- 11 - Procure limpar suas chapas **PCLIGHT®** no início da manhã ou final da tarde, com o sol mais fraco ou à sombra.